

PAT 9000 PROGRAM PLUG

for

RED BARON

REV. : 1 DATE : 8-23-'82
FILE : REDBARON

EDGE CONNECTORS, # OF PINS

P20 44
P18 44

START SWITCHES : 1

PLAYER SELECT SWITCHES : 1

PUSHBUTTON SWITCHES 1-6

G C sw 1 — FIRE

LINEAR JOYSTICK

VERT. POT —
HORZ. POT —

WIRE ROUTING LIST : RED BARON

(description) conn-pin ◇ conn-pin ...

(P20 - 1) A1 - V5 ◇ A1 - S1 (+5V, 10.6V RET.)
(P20 - 2) A1 - V6 ◇ A1 - R2 (+5 VOLT REG.)
(P20 - 3) A1 - W1 ◇ A1 - U1 (+22 VOLTS)
(P20 - 4) A1 - W2 ◇ A1 - U6 (-22 VOLTS)
(P20 - 6) A1 - W4 ◇ A1 - G4 (SLAM)
(P20 - 7) A1 - W5 ◇ A1 - H3 (SELF TEST)
(P20 - 8) A1 - W6 ◇ A1 - J1 (COIN COUNTER 1 (L))
(P20 - 9) A1 - X1 ◇ A1 - J2 (COIN COUNTER 2 (C))
(P20 - 15) A1 - Y1 ◇ A1 - N1 (VIDEO RET.)
(P20 - 16) A1 - Y2 ◇ A1 - N4 (X RET.)
(P20 - 17) A1 - Y3 ◇ A1 - M5 (V SYNC, Y)
(P20 - 19) A1 - Y5 ◇ A1 - U5 (-5 VOLTS)
(P20 - 20) A1 - Y6 ◇ A1 - U2 (+12 VOLTS)
(P20 - 21) A1 - Z1 ◇ A1 - R6 (+5V SENSE)
(P20 - 22) A1 - Z2 ◇ A1 - T4 (+5V RET. SENSE)
(P20 - A) A1 - Z3 ◇ A1 - S2 (5V, 10.6V RET.)
(P20 - B) A1 - Z4 ◇ A1 - R1 (+5 VOLT REG.)
(P20 - E) A1 - a1 ◇ A1 - G1 (COIN 1 (L))
(P20 - F) A1 - a2 ◇ A1 - G2 (COIN 2 (C))
(P20 - H) A1 - a3 ◇ A1 - G3 (COIN 3 (R))
(P20 - J) A1 - a4 ◇ A1 - J3 (COIN COUNTER 3 (R))
(P20 - S) A1 - b5 ◇ A1 - M2 (GREEN)
(P20 - T) A1 - b6 ◇ A1 - M4 (H SYNC, X)
(P20 - U) A1 - c1 ◇ A1 - N5 (Y RET.)
(P20 - V) A1 - c2 ◇ P18 - V ◇ A1 - L5 (RESET)
(P20 - W) A1 - c3 ◇ P18 - W
(P20 - X) A1 - c4 ◇ P18 - X
(P20 - Y) A1 - c5 ◇ A1 - R3 (+5 VOLT REG.)
(P20 - Z) A1 - c6 ◇ A1 - S3 (5V, 10.6V RET.)

(S1 PL1) A1 - A1 ◇ P18 - T
(H POT PL1) A1 - F3 ◇ P18 - 14
(V POT PL1) A1 - F4 ◇ P18 - 13
(START SW. 1) A1 - H5 ◇ P18 - 16
(START 1 LED) A1 - L1 ◇ P18 - 9
(AUDIO 1) A1 - L3 ◇ P18 - 5
(AUDIO 2) A1 - L4 ◇ P18 - 6
(+5 VOLT REG.) A1 - R4 ◇ P18 - B
(+5 VOLT REG.) A1 - R5 ◇ P18 - 2
(5V, 10.6V RET.) A1 - S4 ◇ P18 - A
(5V, 10.6V RET.) A1 - S5 ◇ P18 - 1

THE END