

PAT 9000 PROGRAM PLUG

for

CLOAK & DAGGER

REV. : 1 DATE : 12-05-'83
FILE : CLOAK

EDGE CONNECTORS, # OF PINS

P20 44
P19 24
P18 24

START SWITCHES : 1 2

PLAYER SELECT SWITCHES : 1 2

AUX. SWITCHES 1-4

AUX 1 — COCKTAIL

PUSHBUTTON SWITCHES 1-6

G C sw 1 — FIRE
G C sw 2 — LEFT JSTCK UP
G C sw 3 — LEFT JSTCK LEFT
G C sw 4 — LEFT JSTCK DOWN
G C sw 5 — LEFT JSTCK RIGHT

4 POS. JOYSTICK

JSTCK UP — RIGHT JSTCK UP
JSTCK DN — RIGHT JSTCK DOWN
JSTCK L — RIGHT JSTCK LEFT
JSTCK R — RIGHT JSTCK RIGHT

WIRE ROUTING LIST : CLOAK & DAGGER

(description) conn-pin ◇ conn-pin ...

(P20 - 1) A1 - V5 ◇ A1 - S2 (5V, 10.6V RET.)
 (P20 - 2) A1 - V6 ◇ A1 - R1 (+5 VOLT REG.)
 (P20 - 5) A1 - W3 ◇ A1 - H3 (SELF TEST)
 (P20 - 6) A1 - W4 ◇ A1 - A2 (S1 PL2)
 (P20 - 7) A1 - W5 ◇ A1 - G5 (AUX 1)
 (P20 - 8) A1 - W6 ◇ A1 - G1 (COIN 1 (L))
 (P20 - 13) A1 - X5 ◇ A1 - A5 (S3 PL1)
 (P20 - 14) A1 - X6 ◇ A1 - C1 (S7 UP PL1)
 (P20 - 15) A1 - Y1 ◇ A1 - C3 (S8 UP PL1)
 (P20 - 16) A1 - Y2 ◇ A1 - A3 (S2 PL1)
 (P20 - 19) A1 - Y5 ◇ P18 - D
 (P20 - 20) A1 - Y6 ◇ P18 - C
 (P20 - 21) A1 - Z1 ◇ A1 - R6 (+5V SENSE)
 (P20 - 22) A1 - Z2 ◇ A1 - T4 (+5V RET. SENSE)
 (P20 - A) A1 - Z3 ◇ A1 - S1 (5V, 10.6V RET.)
 (P20 - B) A1 - Z4 ◇ A1 - R2 (+5 VOLT REG.)
 (P20 - C) A1 - Z5 ◇ A1 - U2 (+12 VOLTS)
 (P20 - D) A1 - Z6 ◇ A1 - U5 (-5 VOLTS)
 (P20 - E) A1 - a1 ◇ A1 - T1 (10.6 VOLT)
 (P20 - F) A1 - a2 ◇ A1 - A1 (S1 PL1)
 (P20 - H) A1 - a3 ◇ A1 - G3 (COIN 3 (R))
 (P20 - J) A1 - a4 ◇ A1 - G2 (COIN 2 (C))
 (P20 - P) A1 - b3 ◇ A1 - C2 (S7 DN PL1)
 (P20 - R) A1 - b4 ◇ A1 - C4 (S8 DN PL1)
 (P20 - S) A1 - b5 ◇ A1 - B1 (S4 PL1)
 (P20 - T) A1 - b6 ◇ A1 - B3 (S5 PL1)
 (P20 - Y) A1 - c5 ◇ A1 - R3 (+5 VOLT REG.)
 (P20 - Z) A1 - c6 ◇ A1 - S3 (5V, 10.6V RET.)

(START SW. 1) A1 - H5 ◇ P19 - 10
 (START SW. 2) A1 - H6 ◇ P19 - 9
 (COIN COUNTER 1 (L)) A1 - J1 ◇ P19 - M
 (COIN COUNTER 3 (R)) A1 - J3 ◇ P19 - N
 (START 1 LED) A1 - L1 ◇ P19 - 12
 (START 2 LED) A1 - L2 ◇ P19 - L
 (AUDIO 1) A1 - L3 ◇ P19 - 8
 (AUDIO 2) A1 - L4 ◇ P19 - 4
 (CRV FLAG) A1 - L6 ◇ A1 - N6 (SIGNAL GND)
 (RED) A1 - M1 ◇ P19 - 2
 (GREEN) A1 - M2 ◇ P19 - 3
 (BLUE) A1 - M3 ◇ P19 - 1

(COMP SYNC, COMP VID) A1 - M6 ◇ P18 - 6
 (VIDEO RET.) A1 - N1 ◇ P19 - A
 (+5 VOLT REG.) A1 - R4 ◇ P18 - 2
 (+5 VOLT REG.) A1 - R5 ◇ P18 - 11
 (5V, 10.6V RET.) A1 - S4 ◇ P18 - A
 (5V, 10.6V RET.) A1 - S5 ◇ P18 - 1
 (5V, 10.6V RET.) A1 - S6 ◇ P18 - 12

THE END