

PAT 9000 PROGRAM PLUG

for

QUANTUM

REV. : 1 DATE : 1-26-'83
FILE : QUANTUM

EDGE CONNECTORS, # OF PINS
P20 44

START SWITCHES : 1 2
PLAYER SELECT SWITCHES : 1 2

TRAKBALL/STEERING
H CLK ---
H DIR ---
V CLK ---
V DIR ---

WIRE ROUTING LIST : QUANTUM

(description)	conn-pin	◇	conn-pin	...
(P20 - 1)	A1	-	V5 ◇ A1	- S1 (+5V, 10.6V RET.)
(P20 - 2)	A1	-	V6 ◇ A1	- R1 (+5 VOLT REG.)
(P20 - 3)	A1	-	W1 ◇ A1	- U1 (+22 VOLTS)
(P20 - 4)	A1	-	W2 ◇ A1	- U6 (-22 VOLTS)
(P20 - 5)	A1	-	W3 ◇ A1	- E3 (H DIR PL1)
(P20 - 6)	A1	-	W4 ◇ A1	- E5 (V CLK PL1)
(P20 - 7)	A1	-	W5 ◇ A1	- E2 (H CLK PL2)
(P20 - 8)	A1	-	W6 ◇ A1	- E6 (V CLK PL2)
(P20 - 9)	A1	-	X1 ◇ A1	- G2 (COIN 2 (C))
(P20 - 10)	A1	-	X2 ◇ A1	- H3 (SELF TEST)
(P20 - 11)	A1	-	X3 ◇ A1	- H5 (START SW, 1)
(P20 - 12)	A1	-	X4 ◇ A1	- L4 (AUDIO 2)
(P20 - 13)	A1	-	X5 ◇ A1	- L3 (AUDIO 1)
(P20 - 14)	A1	-	X6 ◇ A1	- L2 (START 2 LED)
(P20 - 15)	A1	-	Y1 ◇ A1	- J1 (COIN COUNTER 1 (L))
(P20 - 16)	A1	-	Y2 ◇ A1	- N5 (Y RET.)
(P20 - 17)	A1	-	Y3 ◇ A1	- M3 (BLUE)
(P20 - 19)	A1	-	Y5 ◇ A1	- M5 (V SYNC, Y)
(P20 - 20)	A1	-	Y6 ◇ A1	- M4 (H SYNC, X)
(P20 - 21)	A1	-	Z1 ◇ A1	- R6 (+5V SENSE)
(P20 - 22)	A1	-	Z2 ◇ A1	- T4 (+5V RET. SENSE)
(P20 - A)	A1	-	Z3 ◇ A1	- S2 (5V, 10.6V RET.)
(P20 - B)	A1	-	Z4 ◇ A1	- R2 (+5 VOLT REG.)
(P20 - C)	A1	-	Z5 ◇ A1	- F2 (V DIR PL2)
(P20 - D)	A1	-	Z6 ◇ A1	- E4 (H DIR PL2)
(P20 - E)	A1	-	a1 ◇ A1	- T1 (10.6 VOLT)
(P20 - F)	A1	-	a2 ◇ A1	- E1 (H CLK PL1)
(P20 - H)	A1	-	a3 ◇ A1	- F1 (V DIR PL1)
(P20 - J)	A1	-	a4 ◇ A1	- G1 (COIN 1 (L))
(P20 - L)	A1	-	a6 ◇ A1	- G3 (COIN 3 (R))
(P20 - M)	A1	-	b1 ◇ A1	- H6 (START SW, 2)
(P20 - N)	A1	-	b2 ◇ A1	- L1 (START 1 LED)
(P20 - P)	A1	-	b3 ◇ A1	- N1 (VIDEO RET.)
(P20 - S)	A1	-	b5 ◇ A1	- J2 (COIN COUNTER 2 (C))
(P20 - T)	A1	-	b6 ◇ A1	- M1 (RED)
(P20 - U)	A1	-	c1 ◇ A1	- N4 (X RET.)
(P20 - V)	A1	-	c2 ◇ A1	- M2 (GREEN)
(P20 - Y)	A1	-	c5 ◇ A1	- R3 (+5 VOLT REG.)
(P20 - Z)	A1	-	c6 ◇ A1	- S3 (5V, 10.6V RET.)

THE END