


- D7
- D6
- D5
- D4
- D3
- D2
- D1
- D0
- A15
- A14
- A13
- A12
- A11
- A10
- A9
- A8
- A7
- A6
- A5
- A4
- A3
- A2
- A1
- A0
- NMI
- BUSREQ
- WAIT
- RESET
- $\Phi$
- MREQ
- RD
- MI
- JOREQ
- WR
- BUSAK
- RFSH
- HLT
- INT
- LOGK GND
- PWR GND J1-7
- +5V J1-9
- -25V J1-6
- +25V J1-4



SOUND & SCORE BOARD P1  
10/23/81 I.K.